

住宅用火災警報器は 維持・管理が大切です！

点検をしましょう

点検方法はひも式とボタン式があり、機種によって異なります。
取扱説明書を確認しましょう。

ひもを引く
ボタンを押す

ボタン式

ひも式

正常です

音で確認
OK

音が鳴らない場合

☆電池切れかも → 電池の交換、又はセッ※トしなす。

☆故障かも → 取扱説明書を参照してください。



② 電池の交換

住宅用火災警報器（住警器）は、電圧が低くなると音響又は点滅により72時間以上伝達・表示されます。電池が切れてしまう前に、早めの交換をお勧めします。

電池の消耗は約10年です。機種によっては3年～5年のものもありますので、取扱説明書で確認するか、又は、購入したお店・製造メーカーに問い合わせをして確認しましょう。

お問い合わせ 君津市消防本部
予防課 指導係 ☎0439-53-1906

裏面も参考にしてください。

点検時期

最低限、1年に1回程度作動点検をしましょう！

また、次のときも必ず作動点検をしてください。

- ☆初めて設置したとき
- ☆設置場所を変えたとき
- ☆掃除をしたとき
- ☆長い間留守にしたとき
- ☆故障や電池切れの疑いがあるとき

お手入れ

住警器にほこりやクモの巣が付くと、火災の煙を感知しにくくなります。

汚れていたら、乾いた布で拭き取りましょう。



禁止事項

- ★ベンジン・シンナー等の有機溶剤は絶対に使わない
- ★煙流入口をふさいだり、傷つけたりしない
- ★水洗いはしない

火災以外で住警器が鳴ったとき

湯気やほこり等で住警器が誤って鳴る場合があります。

対応は次のとおり

- ☆火災でないことを確認する。
- ☆窓を開け換気をする。
- ☆住警器のひもやボタンで音を止める。

※ 火災か否か判断がつかない場合は **119** 番通報をして消防隊に確認してもらいましょう。

ついていませんか？

住宅用火災警報器



平成 18 年の設置義務化（既存住宅は平成 20 年から）から 6 年が経過しています。あなたのお宅に住警器は設置されていますか？

住警器は、火災を早期に発見し皆さんの生命をたすけます。未設置のご家庭は早急に設置をお願いします。